

Wallis Universal CM103

Alkuasetus

1) Hae merkkilistalta kaksinumeroinen koodi joka vastaa omaa televisiotia.

Esim. Sony TV:n numero on 35, Philips 27 tai 53 j.n.e.

2) Paina esim. kynän kärjellä merkkikoodin asetusnappia ([X] -merkitty pieni nappi kaukosäätimen alaosassa). Pidä tämä nappi alhaalla samalla kun numeronäppäimillä (vain 0-9) syötät kaksinumeroisen merkkikoodin.

3) Vapauta merkkikoodin asetusnappia. Pidä nyt [Y] -merkittyä mallikoodin asetusnappia painettuna samalla kun painat numeronäppäintä [1]. Vapauta kaikki napit ja kokeile sitten kaukosäädintä (80% televisioista toimivat mallikodilla 1). Jos TV:n ohjaus onnistuu, olet valmis. Jos TV ei toimi, paina [Y] -nappia ja numeronäppäimiä [2] - [16], aina välillä kokeillen kunnes TV:n ohjaus onnistuu. Jos ensimmäinen kaksinumeroinen merkkikoodi ei toimi, kokeile vaihtoehtoisia merkkikoodeja ylläolevan ohjeen mukaisesti.

Tämä kaukosäädin pystyy matkimaan lähestulkoon kaikki alkuperäisen kaukosäätimen toiminnot. On kuitenkin mahdollista että joidenkin mallien tietyt harvinaisemmat komennot puuttuvat tästä laitteesta.

TELEVISIO

Ensisijaiset TV -toiminnot (käytetään suoraan näppäimistöltä)

Ääni- / kuvalähteen valinta tai lisätulo (auxiliary)
Virta / Valmiustila
Valikon selaus ja valinta

Äänenvoimakkuus + ja -

Kanava + ja -

Valikko

Numeronäppäimet

Ohjelmapaikat 13, 14, 15, 16 + lisätoimintoja



Teksti-TV



TV kuvan tai tekstin valintanäppäin



Tekstisivun pito



Teksti/TV miksaus tai suurennus tai indeksi tai tekstisivun valinta

Mykistys



Esiasetusnappi merkkikoodin syöttämiseen

Esiasetusnappi mallikoodin syöttämiseen

Toissijaiset TV -toiminnot (paina [All functions] -nappia yhdessä halutun toiminnon kanssa)

<http://www.sosremotes.com>
<http://www.viikari.com>
Sammontie 1
06150 Porvoo
Puh. 019-524 5021

Installointi (ohjelmat ja toiminnot)

Kirkkaus + ja -

Värikylläisyys + ja -

Kontrasti + ja - tai Zoom + ja -

F3 Normalisaatio
F4 Ohjelman-/kanavan valinta
F5 Kaksikieli tai erikoistoiminnot
F6 Stereoeffektit tai erikoistoiminnot

Suora kanava-asetus tai auto-maattihaku

Kello

Muisti

Paina tätä näppäintä yhtä aikaa halutun toiminnon näppäimen kanssa